



Ⓢ Vor dem Verlegen ebenso die Online Verlegeanleitung beachten unter: www.krono-original.com **HINWEIS!** Paneele vor dem Verlegen kontrollieren. Bei evtl. Oberflächenfehlern (müssen erkennbar sein aus einer Abstandshöhe von 1,5 m) die betroffenen Paneele aussortieren! Ⓢ Before installing the floor, also refer to the online installation instructions: www.krono-original.com **NOTE:** check all panells for defects: www.krono-original.com **INDICATIONS.** Vérifiez les lames avant la pose. Une lame présentant un défaut visible (d'une hauteur de 1.5 m) ne doit pas être installée.

Disassembly/ Le déassemblage:

